

CATÁLOGO ARGENTINA 2022



*Representantes
oficiales en Argentina*



INSTRUCCIONES DE USO

- Apto a lavavajillas
- Apto para el horno (Bakeware)
- No apto para microondas
- No compatible para cocina de inducción

Limpieza

Utilizar siempre una esponja suave.
Jamás usar abrasivos

Primer uso

Lavarla, secarla, y luego cubrirla con una capa de aceite. Ponerla a fuego lento suave unos minutos. Después, enjuagarla con agua caliente, secarla y guardarla. Esto permitirá sellar el teflón y mantener intacto el producto.

Utensilios

Utilizar espátulas y cucharas de madera o plástico, para que no se raye el interior del recipiente.

ANTES DE EMPEZAR

En esta hoja introductoria se explicarán las iconografías, sus significados y qué representan en cada línea.



No se pega y más fácil de limpiar



Aluminio



Menos aceite



Resiste hasta 120° C



Apto para lavavajillas



Libre de PFOA



LÍNEA EBONY

- Antiadherente nivel A (Inmetro)
- Tecnología Antiadherente PRO-FLON
- Mangos en baquelita
- Color negro brillante, interior negro
- Pintura en PTFE
- Tapa de vidrio templado con salida para el vapor
- Espesor de 1,4mm





OLLA CON TAPA

- PRT 7190/458 📏 ø 20 x 9 cm 🗲 2,5 L



HERVIDOR

- PRT 7190/462 📏 ø 12 X 11,5 cm 🗲 2,5 L



SARTÉN

- PRT 7190/453 📏 ø 20 x 4 cm 🗲 0,8 L
- PRT 7190/454 📏 ø 22 x 4 cm 🗲 1,2 L
- PRT 7190/455 📏 ø 24 x 4cm 🗲 1,45 L





CACEROLA CON TAPA

- PRT 7190/460 📏 ø 22 x 10cm 🗲 3,4 L
- PRT 7190/454 📏 ø 24 x 11 cm 🗲 4,3 L





DOBLE SARTÉN

● PRT 7190/471  \varnothing 14 x 7 cm  0,4 L







GRILL

● PRT 7190/473  24 x 24 x 2,3 cm  0,75 L



WOK

● PRT 7190/465  \varnothing 24 x 7cm  2,3 L

● PRT 7190/467  \varnothing 28 x 9 cm  4,1 L

BATERÍAS Y SETS



7190/400 - Batería de Cocina (5 PIEZAS)

Composición:

- Cacerola con tapa Ø 22 x 10 cm - 3,4 L
- Olla con tapa Ø 18 x 8 cm - 1,75 L
- Olla con tapa Ø 16 x 7 cm - 1,2 L
- Sartén Ø 20x 4 cm - 0,8 L
- Hervidor Ø 12 x 11,5 cm - 1,2 L



7190/401 - Batería de Cocina (7 PIEZAS)

Composición:

- Cacerola con tapa Ø 22 x 10 cm - 3,4 L
- Cacerola con tapa Ø 20 x 9 cm - 2,5 L
- Olla con tapa Ø 18 x 8 cm - 1,75 L
- Olla con tapa Ø 16 x 7 cm - 1,2 L
- Sartén Ø 20x 4 cm - 0,8 L
- Hervidor Ø 12 x 11,5 cm - 1,2 L
- Wok 24 Ø 24 cm - 2,3 L



Juego de sartén (2 PIEZAS)

Composición:

Sartén Ø 22 x 4cm - 1,2 L

Sartén Ø 18 x 4 cm - 0,6 L



Juego de grill y sartén (2 PIEZAS)

Composición:

Sartén Ø 18 x 4 cm - 0,6 L

Grill Ø 24 x24 x 3,6 cm - 0,75 L



Juego de grill y sartén (2 PIEZAS)

Composición:

Sartén Ø 16 x 3,2 cm - 0,4 L

Sartén Ø 24 x24 x 3,6 cm - 0,75 L

Panquequera Ø 22 x 2cm - 0,45 L