

# CATÁLOGO ARGENTINA 2022



*Representantes  
oficiales en Argentina*



# INSTRUCCIONES DE USO

- Apto a lavavajillas
- Apto para el horno (Bakeware)
- No apto para microondas
- No compatible para cocina de inducción

## Limpieza

Utilizar siempre una esponja suave.  
Jamás usar abrasivos

## Primer uso

Lavarla, secarla, y luego cubrirla con una capa de aceite. Ponerla a fuego lento suave unos minutos. Después, enjuagarla con agua caliente, secarla y guardarla. Esto permitirá sellar el teflón y mantener intacto el producto.

## Utensilios

Utilizar espátulas y cucharas de madera o plástico, para que no se raye el interior del recipiente.

# ANTES DE EMPEZAR

En esta hoja introductoria se explicarán las iconografías, sus significados y qué representan en cada línea.



No se pega y más fácil de limpiar



Aluminio



Menos aceite



Resiste hasta 120° C



Apto para lavavajillas



Libre de PFOA





POMEL  
CON SOPORTE  
PARA UTENSILIOS

# LÍNEA MASALA

- Antiadherente nivel A (Inmetro)
- Tecnología Antiadherente PRO-FLON
- Mangos en baquelita
- Colores terracota, negro e interior en negro
- Pintura en PTFE
- Tapa de vidrio templado con salida para el vapor
- Espesor de 2,5 mm





## OLLA CON TAPA

- PRT 7120/355 ☞ ø 16 x 8 cm 🗲 1,45 L
- PRT 7120/356 ☞ ø 18 x 9 cm 🗲 2,05 L
- PRT 7121/357 ☞ ø 20 x 9,5 cm 🗲 2,7 L
- TRC 7121/355 ☞ ø 16 x 8 cm 🗲 1,45 L
- TRC 7121/356 ☞ ø 18 x 9 cm 🗲 2,05 L
- TRC 7121/357 ☞ ø 20 x 9,5 cm 🗲 2,7 L



## CACEROLA CON TAPA

- PRT 7120/359 ☞ ø 22 x 10,5 cm 🗲 2,05 L
- PRT 7121/360 ☞ ø 24 x 11,5 cm 🗲 2,7 L
- TRC 7121/359 ☞ ø 22 x 10,5 cm 🗲 1,45 L
- TRC 7121/360 ☞ ø 24 x 11,5 cm 🗲 2,05 L



## SARTÉN

- PRT 7120/350 ☞ ø 20 x 3,8 cm 🍷 1 L
- PRT 7120/351 ☞ ø 22 x 4,5 cm 🍷 1,25 L
- PRT 7121/352 ☞ ø 24 x 5 cm 🍷 1,6 L
- TRC 7120/350 ☞ ø 20 x 3,8 cm 🍷 1 L
- TRC 7120/351 ☞ ø 22 x 4,5 cm 🍷 1,25 L
- TRC 7121/352 ☞ ø 24 x 5 cm 🍷 1,6 L



## HERVIDOR

- PRT 7120/361 ☞ ø 12 x 12 cm 🍷 1,3 L
- TRC 7121/361 ☞ ø 12 x 12 cm 🍷 1,3 L



## PANQUEQUERA

- PRT 7120/353
- TRC 7121/353
- ☞ ø 12 x 12 cm 🍷 1,3 L
- ☞ ø 12 x 12 cm 🍷 1,3 L





## GRILL

- PRT 7120/354 ☞ ø 24 x 24 x 3,5 cm 🍷 2,5 L
- TRC 7120/354 ☞ ø 24 x 24 x 3,5 cm 🍷 2,5 L



## WOK

- PRT 7120/372 ☞ ø 28 x 8 cm 🍷 3,55 L
- PRT 7120/372 ☞ ø 28 x 8 cm 🍷 3,55 L

# BATERÍAS Y SETS



## ***Batería de Cocina (5 PIEZAS)***

### **Composición:**

- Cacerola con tapa Ø 22 x 10,5 cm - 3,7 L
- Olla con tapa Ø 18 x 9 cm - 2,05 L
- Olla con tapa Ø 16 x 8 cm - 1,45 L
- Sartén Ø 22 x 4,5 cm - 1,25 L
- Hervidor Ø 12 x 12 cm - 1,3 L



## ***Batería de Cocina (7 PIEZAS)***

### **Composición:**

- Cacerola con Tapa Ø 22x10,5 cm - 3,7 L
- Cacerola con Tapa Ø 20x9,5 cm - 2,7 L
- Olla con Tapa Ø 18x9 cm - 2,05 L
- Olla con Tapa Ø 16x8 cm - 1,45 L
- Sartén Ø 20x3,8 cm - 1 L
- Sartén Ø 22x4,5 cm - 1,25 L
- Hervidor Ø 12x12 cm - 1,3 L