

CATÁLOGO ARGENTINA 2022



*Representantes
oficiales en Argentina*



INSTRUCCIONES DE USO

- Apto a lavavajillas
- Apto para el horno (Bakeware)
- No apto para microondas
- No compatible para cocina de inducción

Limpieza

Utilizar siempre una esponja suave.
Jamás usar abrasivos

Primer uso

Lavarla, secarla, y luego cubrirla con una capa de aceite. Ponerla a fuego lento suave unos minutos. Después, enjuagarla con agua caliente, secarla y guardarla. Esto permitirá sellar el teflón y mantener intacto el producto.

Utensilios

Utilizar espátulas y cucharas de madera o plástico, para que no se raye el interior del recipiente.

ANTES DE EMPEZAR

En esta hoja introductoria se explicarán las iconografías, sus significados y qué representan en cada línea.



No se pega y más fácil de limpiar



Aluminio



Menos aceite



Resiste hasta 120° C



Apto para lavavajillas



Libre de PFOA

LÍNEA MILANO

Acabado vibrado. Cuchillos con pulido extra brillo.
Cuchillos con mango robusto de 2,2 mm. Acero 430.
Los tenedores y cucharas tienen un espesor de 1,2 mm,
hechos en acero 430.



Agivar
Acesse



BLISTER (3 PIEZAS)

- 5112/301 Cuchara de mesa
- 5112/302 Tenedor de mesa
- 5112/318 Cuchillo de carne



JUEGO COMPLETO (24 PIEZAS)

- 6 cucharas de mesa
- 6 tenedores de mesa
- 6 cuchillos de carne
- 6 cucharas de té



JUEGO COMPLETO (36 PIEZAS)

- 6 cucharas de mesa
- 6 tenedores de mesa
- 6 cuchillos de carne
- 6 cucharas de postre
- 6 tenedores de postre
- 6 cucharas de té